



Comune di Palù

In collaborazione con
ADAPTEV
innovative solutions for climate change

FAQ Associazione Palù Green

DOMANDE FREQUENTI SULL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE,
GLI INCENTIVI E I BENEFICI

Risposte alle Domande Frequenti

Sommario

1. Che cosa è una CER?.....	2
2. Come posso entrare a far parte della CER?	2
3. Quali sono i ruoli dei partecipanti alla CER?	2
4. Che documenti mi servono per completare la domanda di adesione?	3
5. Devo richiedere il Modello Unico del GSE o il Preventivo di Connessione per il mio impianto? A chi li richiedo?.....	3
6. Sono un Prosumer e devo registrare il mio impianto sul portale GSE. Chi se ne occupa?	4
7. Ho un impianto già attivo, posso comunque entrare nella CER?	4
8. Ci sono incentivi per il finanziamento dell'impianto?	4
9. Quali sono gli incentivi economici per chi fa parte della CER?	5
10. Devo disdire il contratto con il mio attuale fornitore dell'energia elettrica?	5
11. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?	5
12. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l'energia condivisa?.....	6
13. Se aderisco alla CER con un impianto, cosa succede all'energia in più che produco e che la CER non consuma?	6
14. Come funziona l'adesione dei condomini?	7
15. Il limite per presentare le richieste di incentivo in conto capitale è già scaduto?.....	7
16. Il mio edificio è di nuova costruzione, ci sono degli obblighi per la produzione energetica?	7
17. Ho realizzato l'impianto ma non l'ho ancora allacciato alla rete, posso accedere al contributo 40%? Posso iscrivermi alla CER?	7

1. Che cosa è una CER?

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l'energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all'interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

2. Come posso entrare a far parte della CER?

Il primo prerequisito da soddisfare per poter entrare a far parte della CER è quello di appartenere alla stessa cabina primaria del Comune di Palù. Per controllare a che cabina primaria è allacciata l'utenza, sarà sufficiente collegarsi al [sito del GSE](#) e cercare il proprio indirizzo. La cabina primaria di riferimento, in questo caso, è quella con codice AC001E00891.

Verificata la presenza all'interno della stessa cabina primaria, per entrare a far parte della CER è necessario compilare il "Modulo Adesione CER" ([reperibile a questo link](#)), e inviarlo, compilato e firmato, a:

segreteria@comunepalu.it

Una volta forniti tutti i dati necessari, la richiesta verrà valutata e si riceverà una comunicazione con la conferma dell'adesione.

3. Quali sono i ruoli dei partecipanti alla CER?

L'adesione alla CER può essere come Prosumer o come Consumer. Il Prosumer ha un impianto fotovoltaico con cui produce energia. La quota di energia prodotta e non

consumata viene condivisa con i membri della CER. Il Consumer non ha impianti installati, ma semplicemente consuma l'energia condivisa all'interno della CER.

4. Che documenti mi servono per completare la domanda di adesione?

Nel caso in cui si voglia aderire solo in qualità di Consumer, saranno sufficienti i dati forniti nella compilazione del "Modulo Adesione CER" elencato al punto 2. Nel caso si sia interessati ad entrare in CER in qualità di Prosumer, invece, dovrete munirvi di Modello Unico del GSE ([reperibile a questo link](#)) o di Preventivo di Connessione nel caso in cui vogliate fare domanda per accedere agli incentivi in conto capitale del 40% (a tal proposito si veda Punto 8).

5. Devo richiedere il Modello Unico del GSE o il Preventivo di Connessione per il mio impianto? A chi li richiedo?

Tutte le info necessarie per la richiesta dei moduli sono riportate nella tabella seguente:

	QUANDO VA RICHIESTO	A CHI VA INVIATO
MODELLO UNICO GSE	<ul style="list-style-type: none">• Impianti di nuova costruzione < 200 kW	Al gestore della rete, che fornisce le indicazioni operative specifiche.
PREVENTIVO DI CONNESSIONE	<ul style="list-style-type: none">• Impianti di nuova realizzazione > 200 kW• Potenziamento di impianto esistente	Direttamente al gestore della rete elettrica competente nella tua zona, come E-Distribuzione o altri operatori locali

Per definizioni del GSE, si intende:

- **Impianti di nuova costruzione** fa riferimento a tutti gli impianti realizzati in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso

- **Potenziamento di impianto esistente** fa riferimento a un intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto

6. Sono un Prosumer e devo registrare il mio impianto sul portale

GSE. Chi se ne occupa?

Il caricamento sul portale GSE è a carico dell'interessato. Si può accedere attraverso l'area clienti del GSE [a questo link](#), seguendo i passi presenti nella guida per il Portale SPC reperibile a [questo link](#). Per la compilazione sono necessari anche dei dati relativi alla CER, reperibili sul sito web.

7. Ho un impianto già attivo, posso comunque entrare nella CER?

Nel caso l'impianto sia stato attivato prima di dicembre 2021, gli impianti esistenti possono entrare a condizione che la loro potenza non superi per più del 30% la potenza complessiva della CER. Nel caso in cui l'impianto sia entrato in esercizio tra dicembre 2021 e il 6 dicembre 2024 (data di costituzione della Associazione), invece, non sarà possibile partecipare alla CER. In ogni caso, l'adesione alla Comunità Energetica è incompatibile con la presenza di altri incentivi attivi sulla propria utenza, come ad esempio lo Scambio Sul Posto. In caso siano attivi degli altri incentivi associati alla propria utenza, sarà necessario passare al Ritiro Dedicato (RID) per finalizzare l'adesione alla CER. Per gli impianti già attivi non verrà corrisposto l'incentivo sull'energia autoconsumata, ma verrà corrisposto solo un contributo di valorizzazione corrispondente a circa 10 €/MWh.

8. Ci sono incentivi per il finanziamento dell'impianto?

Per gli impianti di produzione che sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo

dell'investimento, nel caso in cui l'impianto venga messo a disposizione di una CER.

9. Quali sono gli incentivi economici per chi fa parte della CER?

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme:

- 1) Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.;
- 2) Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

10. Devo disdire il contratto con il mio attuale fornitore dell'energia elettrica?

No, il tuo contratto dell'energia elettrica rimarrà con il fornitore attuale, a cui si continuerà a pagare le bollette. Tuttavia, a fine anno l'associazione distribuirà parte dei ricavi con tutti gli aderenti in base a quanto scritto sul Regolamento dell'associazione Palù Green.

11. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?

Il GSE calcola, sulla base dell'energia prodotta e consumata all'interno della CER, la

quantità di energia autoconsumata dalla CER e su questa corrisponde una certa somma. La quota di incentivo per ogni MWh prodotto e consumato all'interno della CER si compone di due parti: una parte fissa e una variabile. La parte fissa è definita sulla base della dimensione dell'impianto, mentre la parte variabile cambia a seconda del prezzo dell'energia al mercato:

POTENZA IMPIANTO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
< 200 KW	80 €/MWh	0 ÷ 40 €/MWh
200 KW < POTENZA < 600 KW	70 €/MWh	0 ÷ 40 €/MWh
> 600 KW	60 €/MWh	0 ÷ 40 €/MWh

Oltre a questo, in tutto il territorio del Veneto è presente un ulteriore incentivo di +10 €/MWh da aggiungere al totale.

Come riportato in tabella, la quota variabile rientra in un intervallo che va da 0 a 40 €/MWh (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40 €/MWh).

12. A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l'energia condivisa?

Il GSE per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).

13. Se aderisco alla CER con un impianto, cosa succede all'energia in più che produco e che la CER non consuma?

L'energia che non viene consumata viene venduta al proprio fornitore di energia,

attraverso varie modalità, come il Ritiro Dedicato. Il proprietario dell'impianto verrà pagato direttamente dal proprio fornitore, e tali somme non verranno divise con la CER.

14. Come funziona l'adesione dei condomini?

Nel caso di condomini, è possibile entrare singolarmente in qualità di Consumer, senza che tutti i condomini si mettano d'accordo. Nel caso in cui sul condominio sia presente un impianto fotovoltaico, per entrare come Prosumer sarà necessario indicare la percentuale dell'impianto di cui si ha la titolarità rispetto al totale dell'impianto per il calcolo dell'energia prodotta.

15. Il limite per presentare le richieste di incentivo in conto capitale è già scaduto?

No, il limite per il caricamento di incentivo in conto capitale del 40% è stato prorogato fino al 30 novembre 2025.

16. Il mio edificio è di nuova costruzione, ci sono degli obblighi per la produzione energetica?

Sì. In quanto nuovo edificio, una parte di energia deve essere necessariamente prodotta tramite l'installazione di pannelli solari. L'incentivo in conto capitale del 40% verrà calcolato solo sulla quantità di produzione fotovoltaica che eccede questa quota d'obbligo. Per maggiori info, si rimanda all'art. [26 del D.Lgs. 199/2021](#).

17. Ho realizzato l'impianto ma non l'ho ancora allacciato alla rete, posso accedere al contributo 40%? Posso iscrivermi alla CER?

Se l'impianto è già stato realizzato, non sarà possibile accedere al contributo 40%, poiché le spese devono essere sostenute dopo la conferma del contributo da parte del GSE e conseguente avvio dei lavori (per maggiori dettagli, si faccia riferimento alle Regole

Tecniche GSE, [alla sez. 2.2 “Accesso al contributo in conto capitale”](#)). Tuttavia, è possibile entrare in Comunità Energetica Rinnovabile se l’impianto non è stato ancora allacciato alla rete.